

THT421 温控器调温操作方式

NO.	操作步骤
1	关机状态下长按开关机键 5 秒
2	“时钟”区域显示“PA00”，温度区域显示“00”
3	按温度设定上、下键，输入密码“88”，按“M”键，确认密码
4	“时钟”区域显示“Ad01”，温度区域显示当前地址
5	按“M”键，选择当前参数项，温度区域同步显示当前参数值
6	按温度设定上、下键，修改当前参数值，长按能快进快退
7	短按开关机键或 10 秒后，自动保存当前参数值写入 EEPROM，退出参数设置

参数配置表

参数项	参数名	默认值	参数描述
Ad01	通讯地址	01	设定范围 01~32;
tY02	型号	00	00=二管制不带电加热; 01=二管制带电加热; 02=单地暖控制; 03=风盘+地暖二合一; 04=四管制;
tP03	低温保护	0F	0F: 功能不启动; 0n: 功能启动;
St05	软件版本	X.X	1.0: 1.0; 1.1: 1.1; ... X.X: X.X; (版本号不可修改)
dE06	系统调试	00	00: 退出系统调试 01: 系统测试 02: 系统排气 03: 系统排水
Po07	温控器本地 来电自启	0F	0F: 功能不启动; 0n: 功能启动;
tC09	制冷水温设定点	12℃	此处使用实际值 设置范围 5.0℃~25.0℃ 按上下键调节分辨率: ±0.5℃
tH10	制热水温设定点	40℃	此处使用实际值 设置范围 15.0℃~65.0℃ 按上下键调节分辨率: ±0.5℃