


兰舍 L-3 新风调试指导

一、设备接线

1、系统结构



系统接线图如上，重点注意：采用 L-3 控制器的兰舍新风，MC3 需要接新风主机。与 L-3 控制器匹配的新风型号如下：

ERV150~500D-ZZ;



ERV150~500D-ZZ-JF;

ERV150~500D-ZK;

ERV150~500D-ZK-JF;

2、设备接线

暖通网关的 A1/B1 或者 A2/B2 接新风内机主板的“RS485 A/B”，如下图：



3、新风通信参数

兰舍 L-3 对应的相关型号的 485 参数均为默认值，不可更改。所以无需特别设定。

二、装维 APP 的配置

1、新风搜索

通网关下挂 485 设备时，需在“地址段通路一”或“地址段通路二”进行设


备搜索下挂操作。当设备接暖通网关 A1 B1 时，在“地址段通路一”内配置搜索信息；当设备接网关 A2 B2 时，在“地址段通路二”内配置搜索信息。

此操作说明适用于所有接网关 A1 B1，A2 B2 接口的 485 设备。



2、设备编组

新风成功搜索后，“下挂新风”内会显示搜索到新风的数量。编组后，设备的控制界面才会以列表方式在 APP 上显示。



另设备编组具体分为手动编组和快速编组。

快速编组：依次选择“编组管理”、“一键编组”，可将已收到的设备进行快速编组。

手动编组：依次选择“编组管理”、“+”进行手动编组。

手动编组一次只能进行一个编组操作，快速编组一次能进行多个设备的编组操作。

